

ENJOY & RELAX®

NOUMIDO
rechargeable cordless
dehumidifier



Manuale di istruzioni



Art. 870



ISTRUZIONI E AVVERTENZE PER UN USO CORRETTO E SICURO

Leggere attentamente le istruzioni e le avvertenze contenute nel presente libretto e conservarle per ulteriori consultazioni per tutta la vita del prodotto. Esse infatti forniscono indicazioni importanti per quanto riguarda la funzionalità e la sicurezza nell'installazione, nell'uso e nella manutenzione del prodotto.

Precauzioni

Quando si usano apparecchiature elettriche è importante rispettare alcune precauzioni fondamentali, fra cui le seguenti, per ridurre il rischio di incendio, shock elettrici o lesioni:

- Assicurarsi che il voltaggio elettrico indicato sull'apparecchio corrisponda a quello della vostra rete elettrica.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito quando è collegato.
- E' necessaria massima attenzione quando si utilizza l'apparecchio in presenza di bambini; questo apparecchio non è un giocattolo. Si consiglia di posizionarlo lontano dalla loro portata.

- Questo apparecchio è destinato unicamente ad uso domestico.
- Utilizzare l'apparecchio solo come raccomandato in questo manuale. Non utilizzarlo per scopi diversi.
- Non usare l'apparecchio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati o se l'apparecchio stesso risulta essere difettoso. In caso di guasto non tentare di riparare l'apparecchio; qualsiasi intervento deve essere effettuato da personale autorizzato. Contattare MACOM.
- Non maneggiare l'apparecchio, il cavo di alimentazione o la spina, con le mani bagnate.
- Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi.
- Per scollegare l'apparecchio, disinserire la spina dalla presa elettrica. Non tirare il cavo di alimentazione.
- Evitare l'uso di prolunghe o adattatori.
- Collocare l'apparecchio su una superficie piana e asciutta.
- Non posizionare l'apparecchio vicino a fonti di calore, fiamme o materiali infiammabili

- quando è collegato alla presa elettrica.
- Quando è collegato alla presa elettrica l'apparecchio tende a riscaldarsi leggermente, mantenere una distanza di circa 10 cm da altri oggetti.
 - Il cavo di alimentazione non deve essere posizionato sotto tappeti e/o passatoie, al fine di evitare che possa essere danneggiato o che, surriscaldandosi, possa creare un pericolo di incendio.
 - Per prevenire scosse elettriche o folgorazioni tenere l'unità asciutta.
 - Non inserire oggetti all'interno delle fessure dell'apparecchio. Potrebbero causare scosse elettriche, incendi o danni.
 - Prestare attenzione ai bambini.
 - Al fine di evitare rischi di incendio, non coprire l'unità con carta, cartone, plastica, fogli metallici o altro materiale infiammabile, quando è collegato alla presa elettrica. Tenere l'unità lontana da fonti di calore.
 - Non utilizzare in spazi esterni. Solo ad uso interno.

- Non posizionare alcun oggetto sull'apparecchio.
- Non usare sostanze quali petrolio, solventi ecc. per pulire il rivestimento esterno. In caso di sporcizia leggera rimuovere con un panno umido.
- Controllare periodicamente la spina e il cavo di alimentazione. Non utilizzare l'apparecchio a seguito di malfunzionamento. Contattare Macom.
- **Attenzione:** un utilizzo non corretto può danneggiare l'apparecchio e/o arrecare lesioni.
- Non posizionare l'apparecchio in prossimità di medicinali.

Attenzione

I bambini di età inferiore agli 8 anni non devono mai utilizzare il prodotto anche se hanno ricevuto istruzioni circa l'uso in sicurezza dell'apparecchio e hanno compreso i pericoli correlati.

Questo apparecchio non è destinato ad essere utilizzato dai bambini di età superiore agli

8 anni o persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o senza esperienza e conoscenza, a meno che non siano controllati o istruiti all'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza. Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

I sacchetti in polietilene utilizzati per l'imballaggio possono essere pericolosi. Tenere questi sacchetti fuori della portata di bambini e neonati. La pellicola sottile può infatti aderire a naso e bocca e impedire la respirazione. Un sacchetto non è un giocattolo.


DESCRIZIONE PRODOTTO

IMPORTANTE: per attivare la garanzia è necessario registrarsi al sito: www.macomsrl.it/garanzia


Unità

Pannello superiore

Cavo di alimentazione



Attacco cavo di alimentazione



Spia luminosa

Indicatore colore grani di silice (silicagel)

FUNZIONAMENTO

Assicurarsi che il voltaggio elettrico indicato sull'apparecchio corrisponda a quello della vostra rete elettrica.

Verificare che i grani di silice (silica-gel) siano di colore arancione. In tal caso l'apparecchio è pronto per l'uso.



Grani di colore nero indicano, al contrario, che sono ricchi di umidità e quindi devono essere asciugati.



A questo scopo collegare l'apparecchio al cavo elettrico ed inserire la spina nella prese di corrente. Il LED acceso indica che l'apparecchio sta asciugando l'umidità assorbita dai grani di silice. Lasciare l'apparecchio collegato per almeno 24 ore, o comunque fino a quando i grani non torneranno ad assumere un colore arancione. Al termine scollegare la spina dalla presa elettrica, (la luce LED si spegne), e il cavo dall'apparecchio che ora è pronto per essere posizionato dove necessario.

Con l'uso i grani diventeranno gradualmente di colore nero. Dopo qualche giorno sarà necessario asciugarli nuovamente.

Consigliamo comunque di pesare NOUMIDO prima e dopo l'utilizzo per potere conoscere la quantità d'acqua assorbita, che sarà ovviamente la differenza tra le 2 pesate.



Attenzione quando l'apparecchio è collegato alla presa elettrica per effettuare l'asciugatura dell'umidità assorbita è importante che sia in posizione verticale.

Durante l'asciugatura NOUMIDO si scalderà parecchio per eliminare tutta l'umidità assorbita; questo è assolutamente normale e permetterà un riutilizzo efficace.

Nota bene: la velocità di assorbimento di umidità non è costante, ma dipende dalla quantità di umidità presente nell'ambiente, così come dalla temperatura.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Rimuovere la spina dalla presa di corrente e dal deumidificatore medesimo.

Per pulire l'esterno del deumidificatore utilizzare un panno pulito morbido e leggermente umido (non bagnato).

Non utilizzare detergenti aggressivi o abrasivi.

Non immergere l'apparecchio, il cavo di alimentazione o la spina in acqua o in altri liquidi.

Se non utilizzato per un lungo periodo, riporre l'apparecchio in un luogo asciutto e ventilato al fine di evitare che le polveri possano penetrare all'interno.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Voltaggio: 100-240V ~ 50/60Hz

Potenza: 20W

Peso: 0,730 kg

Dimensioni: L 19 x P 4,50 x H 12,5 cm

Colore: bianco

SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI



ISTRUZIONI E AVVERTENZE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO - Questo prodotto è conforme alla direttiva comunitaria vigente sullo smaltimento e la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il simbolo del “contenitore di spazzatura barrato” riportato sul prodotto indica che lo stesso è soggetto a regime di raccolta separata previsto per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e che pertanto non va smaltito come normale rifiuto urbano. Il prodotto quando raggiunge la fine del proprio ciclo di vita non dovrà essere smaltito con i rifiuti domestici bensì attraverso gli appositi sistemi di raccolta dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Nel caso di acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente sarà facoltà dell'utente riconsegnare il prodotto al venditore il quale provvederà al ritiro gratuito dello stesso ed al trasporto presso i centri di raccolta differenziata. Si raccomanda uno scrupoloso rispetto delle norme sull'uso e sullo smaltimento del prodotto al fine di evitare la dispersione di sostanze pericolose che potrebbero causare effetti negativi per l'ambiente e per la salute umana. Un corretto smaltimento del prodotto favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto. Lo smaltimento abusivo dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche è punito dalla legge e comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge medesima.

 Questo apparecchio è conforme alle direttive dell'Unione Europea pertinenti e applicabili.



Questo apparecchio è dotato di doppio isolamento.

GARANZIA CONVENZIONALE

IMPORTANTE: per attivare la garanzia è necessario registrarsi al sito: www.macomsrl.it/garanzia

Macom S.r.l. - Via G. da Procida, 10 - 20149 Milano La presente Garanzia Convenzionale lascia impregiudicati i diritti spettanti ai consumatori sulla base del D.lgs. 206/2005 - "Codice del Consumo" - in attuazione della direttiva 1999/44/CE. **Macom S.r.l.** garantisce che il prodotto è immune da difetti originari del processo di fabbricazione e da difetti derivanti dai materiali utilizzati per la fabbricazione medesima. In caso di accertata presenza dei suddetti difetti che dovessero verificarsi durante il periodo di garanzia, **Macom S.r.l.** provvederà alla riparazione, qualora la riparazione non sia possibile o non sia opportuna **Macom S.r.l.** provvederà a fornire un prodotto esente da difetti. La presente Garanzia Convenzionale ha durata di due anni e perde la propria validità automaticamente allo scadere dei 2 anni dalla data di acquisto del prodotto.

La presente Garanzia Convenzionale è esclusa in caso di:

1. Difetti causati da un errato utilizzo del prodotto e/o da una manutenzione non conforme alle prescrizioni contenute nel manuale di istruzioni ed avvertenze fornito unitamente al prodotto.
2. Modifiche, alterazioni, manomissioni del prodotto o delle parti componenti del prodotto.
3. Utilizzo del prodotto con accessori non forniti con il prodotto o non autorizzati da **Macom S.r.l.** o riparazioni da parte di persone non autorizzate da Macom medesima.
4. Utilizzo del prodotto per scopi commerciali o professionali o, comunque, per scopi diversi da quelli indicati da Macom nel manuale di istruzioni ed avvertenze.

La presente garanzia convenzionale é valida esclusivamente in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano. **Macom S.r.l.** declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose o all'ambiente derivanti da un utilizzo del prodotto non conforme alle prescrizioni di montaggio, uso e manutenzione contenute nel manuale di istruzioni ed avvertenze che accompagna il prodotto medesimo.

MACOM srl

Via G. da Procida, 10 - 20149 Milano

Tel: +39 02 33 10 76 56 - Fax: +39 02 33 10 45 23

e-mail: info@macomsrl.it - www.macomsrl.it